



Dílnská židle BZJ 017 mechanika

**Návod na použití**

Páka /1/ pod sedákem ovládá výšku zdvihu pomocí plynového pístu.

Páka/2/ v zadní části sedáku ovládá náklon opěradla.

Opěradlo je možno nastavit do požadované polohy sklonu.