



Dílenská židle BZJ 017 asyncho

1 Páka pod sedákem ovládá nastavení židle

2 Páka pod sedákem ovládá nastavení sklonu sedáku nebo jeho záklonu

3 Páka ovládá nastavení sklon opěradla

Tahem opěradla vzhůru se nastaví výška opěradla /systém klik/ v maximální poloze se opěradlo vrací do původní min. polohy.