



Návod na použití

Židle se synchronním mechanismem

1. levá páka nastavuje sklon opěradla a zároveň náklon sedáku
2. rozetou se nastaví síla protitlaku opěradla – houpaní – otáčením vpravo utahujete
3. pravá páka ovládá nastavení výšky zdvihu sedáku
4. loketní opěrky výškově nastavitelné + podložky nastavitelné do stran a horizontálně
5. bederní opěrka nastavitelná – nastavení se provede pootočením kolečka
6. opěrka hlavy nastavitelná výškově tahem vzhůru a do úhlu