



Návod na použití

Židle se synchronním mechanismem

1. levá páka nastavuje sklon opěradla a zároveň náklon sedáku
2. na přední pravé straně sedáku z boku je tlačítko, kterým se nastavuje hloubka sedáku
3. rozetou se nastaví síla protitlaku opěradla – houpaní – otáčením vpravo utahujete
4. pravá páka ovládá nastavení výšky zdvihu sedáku
5. loketní opěrky výškově nastavitelné + podložky nastavitelné do stran a horizontálně
7. výškově nastavitelné opěradlo – tahem vzhůru se posune opěradlo vzhůru, v max. poloze se opěradlo samovolně spustí zpět do nejnižší polohy
8. bederní opěrka nastavitelná – nastavení se provede pootočením ovládací tyčky
9. opěrka hlavy nastavitelná výškově tahem vzhůru a do úhlu