



Kancelářské křeslo BZJ 485, 475, 460, 495

Pravá páka pod sedákem1 nastavuje výšku sedáku

Levá páka pod sedákem nastavuje synchronní pohyb sedáku a opěradla – lze zvolit požadovanou polohu křesla

Rozeta pod sedákem nastavuje protitlak opěradla

Tlačítko na pravé straně sedáku nastavuje hloubku sedáku/ v případě že křeslo bylo zakoupeno s posuvným sedákem/

Opěradlo je výškově stavitelné systém klik – tahem vzhůru se nastaví požadovaná výška opěradla

Loketní područky jsou stavitelné výškově, do úhlu a horizontálně /3D/

Kříž kovový zátěžový

Kolečka univerzální zátěžová