



Návod na použití židlí s asynchronním mechanismem

1 Páka pod sedákem pravá ovládá nastavení židle

2 Páka pod sedákem pravá nastavení sklonu sedáku nebo jeho záklonu

3 Páka pod sedákem levá ovládá nastavení sklon opěradla

Tahem opěradla vzhůru se nastaví výška opěradla /systém klik/ v maximální poloze se opěradlo vrací do původní min. polohy.

4 Výškově stavitelné područky