



## Návod na použití BZJ 394

Ve spodní části sedáku na jejím okraji z levé a pravé strany jsou plastové úchyty.

Pravá páka/úchyt/ č. 2 slouží k nastavení výšky sedáku.

Levá páka č. 1 slouží k nastavení požadovaného sklonu opěradla za pomoci synchronního mechanismu.

Pravá páčka č.3 – zatlačením nastaví posun sedáku.

Bederní opěrka č. 7 nastavitelná výškově, Opěrka hlavy č.6 nastavitelná výškově.

Područky č 5 nastavitelné výškově.

Chromový kříž kovový, kolečka zdvojená o průměru 60 mm.

Střední rozeta č.4 pod sedákem reguluje sílu odporu opěradla při sklápění dle hmotnosti uživatele.