



Kancelářské křeslo Komfort BZJ 1050

Pravá páka pod sedákem nastavuje výšku sedáku

Levá páka pod sedákem nastavuje synchronní pohyb sedáku a opěradla – lze zvolit požadovanou polohu křesla

Šroub pod sedákem nastavuje protitlak opěradla

Tlačítko na pravé straně sedáku nastavuje hloubku sedáku

Opěradlo je výškově stavitelné systémem klik – tahem vzhůru se nastaví požadovaná výška opěradla

Loketní područky jsou stavitelné výškově, do úhlu a horizontálně /3D/

Kříž kovový zátěžový

Kolečka univerzální zátěžová