



### Návod na použití BZJ 398

1 pravá páka – nastavuje výšku sedáku pomocí plynového pístu

2 levá páka umožňuje synchro ovládání židle – dynamické sezení uživatele/tzv. zdravé sezení/

3 plastová šroubovice umožňuje nastavení protitlaku opěradla dle tělesné hmotnosti uživatele

loketní opěrky – výškově nastavitelné

podložky loketních opěrek nastavitelné vpřed a vzad

bederní opěrka

opěrka hlavy výškově nastavitelná

Tento výrobek umožňuje ergonomické sezení, potahová látka extrémně odolná, vnitřní výplň sedáku střední tuhosti – snižená možnost prosezení – min 5 let. Kolečka pro koberce, lina plovoucí podlahu.