



Návod na použití

Synchronní mechanismus

1. pravá páka nastavuje sklon opěradla a zároveň náklon sedáku
2. levá páka ovládá nastavení výšky zdvihu sedáku
3. rozetou se nastaví síla protitlaku opěradla – houpání – otáčením vpravo utahujete
4. Loketní opěrky výškově nastavitelné + podložky nastavitelné
5. opěrka hlavy nastavitelná výškově a do úhlu