



Popis křesla a návod na použití

Kancelářské křeslo BZJ 487 díky své konstrukci podporuje aktivní sezení a je vhodné pro dlouhodobé používání.

Správným nastavením a používáním židle přispívá uživatel ke **zdravému** a dlouhodobě udržitelnému způsobu sezení a držení těla.

Sedák i opěradlo jsou konstrukčně vyřešeny tak, aby co nejvíce kopírovaly postavu uživatele a poskytly mu správnou polohu při sezení. Sedák je rozdělen na dvě oblasti, které jsou vyrobeny ze speciálních pěn. Přední oblast je měkčená a zabraňuje sedu na okraji sedáku, zadní je naopak vyrobena z kvalitní tvrdé latexové pěny, která zaručuje pohodlné sezení a dlouholetou garanci tvrdosti sedáku. V přední části je sedák zaoblen a tímto podporuje plynulý krevní oběh.

Opěradlo se skládá z několika kontinuálně na sebe navazujících částí. Spodní část opěradla je opatřena ergonomickou bederní opěrkou, stavitelnou výškově i hloubkově.

Nastavením bederní opěrky si uživatel přizpůsobí ergonomii opěradla dle svých potřeb a postavy. Prostřední část opěradla je vyrobena z měkčené viskózní pěny, která uživateli umožní komfortní a neustálý kontakt těla s opěradlem. Boční části opěradla jsou vyrobeny z tvrdé pěny, která se tělu přizpůsobí při opření. Opěradlo je vysoké, ergonomicky tvarované a může být doplněno výškově i úhlově nastavitelnou opěrkou hlavy. Ta je ergonomicky zaoblena a zaručuje pohodlný kontakt s hlavou uživatele. Opěradlo je výškově nastavitelné systémem klik. Tahem opěradla vzhůru se nastaví jeho požadovaná poloha. V poloze max. se opěradlo samovolně sesune do základní min. polohy.

Měkčené loketní opěrky (područky) jsou nastavitelné výškově, horizontálně i vertikálně. Pro zdravé sezení je potřeba tyto područky správně nastavit. Výška područek se nastavuje tlačítkem na boční straně. Podloketníky lze nastavit tahem do úhlu anebo do stran.

Hliníkový kříž o průměru 750 mm je velmi stabilní, opatřen zátěžovými kolečky, která jsou vhodná pro použití na jakýkoli druh povrchu.

Zdravé sezení a správnou polohu sedu podporuje také mechanismus ASY-dynamic. Je to víceúčelový mechanismus, který umožňuje nezávislé nastavení sedáku vůči opěradlu. Ze základní horizontální polohy je možné nastavit sklon a záklon sedáku dle potřeby pomocí pravé přední páky. Pravou zadní pákou pod sedákem se nastavuje sklon opěradla. Tato páka je navíc opatřena kličkou, pomocí které lze nastavit napětí pružiny v mechanismu a tím i sílu protitlaku opěradla. Posuvem sedáku je možné nastavit hloubku sedu. Levou pákou pod sedákem se nastavuje výška sedu neboli zdvih pístu. Křeslo je vybaveno zátěžovým pístem s nosností až 200 kg, kterým lze nastavit výšku sedu dle požadavku uživatele.

Parametry produktu

Velikost opěradla: **90-107 cm**

Hloubka sedáku: **46-53 cm**

Šířka sedáku: **46-53 cm**

Šířka židle: **65 cm**

Zdvih sedáku: **44 – 56 cm – lze upravit dle požadavku**

Celková výška: **130 – 145 cm**

Nosnost: **200 kg**