



Dílenská židle BZJ 017 light, BZJ 018 light

- 1 Páka pod sedákem ovládá nastavení sedáku pomocí plynového pístu
- 2 Rozeta v boční části držáku opěradla ovládá nastavení sklonu opěradla
- 3 Rozeta v zadní části opěradla ovládá nastavení výšky