



## Návod na použití BZJ 383, BZJ 373

1 pravá páka pod sedákem má dvě funkce - ovládá zdvih židle /páku potlačit vzhůru/, ovládá spuštění synchronního mechanismu – páku 1 vysunout tahem a tím je nastaven synchronní pohyb, nebo si uživatel nastaví požadovaný sklon opěradla a páku zasune zpět, tímto se zablokuje požadovaný sklon opěradla

2 páka v přední části pod sedákem ovládá posuv sedáku

3 loketní opěrky výškově stavitelné, stavitelné horizontálně, do úhlů

4 opěrka hlavy nastavitelná potáhnutím vzhůru

5 bederní opěrka stavitelná

6 plastový šroub pod sedákem v přední části nastavuje sílu protitlaku opěradla